


## 準備工具



## 單槍臉盆水龍頭零件名稱列示



NO	名 稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	龍頭主體
C1	整流器
D	白鐵絲管(D1, D2)
E	橡膠墊片
F	銅墊片
G	銅六角螺母
V	P彎管
W	修飾蓋(P彎管)
X	阿匹克
Y	花紋螺母
Z	V型平皮

## 安裝步驟

(1)

將 B 套入 A 內孔中，再將 B 纏上①(如圖 I )。用  
②將 B + A，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II )。




圖 I




圖 II

(2)

將鎖在牙管上的 G 以逆時針方向鬆開，連同 F 及 E 一併取下(如圖 I )後，將龍頭主體 C 置於臉盆內孔上。

從枱面下，順著牙管，依序裝上 E 與 F，將 G 用 T型套筒把手③迫緊於臉盆上(如圖 II )。




圖 I




圖 II

(3)

將D1、D2分別旋緊於熱(HOT)、冷(COLD)水邊的B上(如圖 I )。完成龍頭安裝(如圖 II )。




圖 I






圖 II


## 安裝步驟

### (4) 彈跳式落水器安裝

將落水頭依序取M、L、K、J(如圖 I )。將H置於臉盆落水孔上，依序裝上J、K與L，用②將L鎖緊於臉盆下方(如圖 II )。





臉盆下方，將M牙紋處纏繞①，再將M向上鎖緊於H上(如圖 I )。



依序將V套入W與X內孔中，裝進壁上排水孔，固定方向(如圖 I )。


取下V的Y、Z，依序套入M，用Y將V鎖緊於M上(如圖 II )。



## 安裝步驟


### (5)

完成彈跳式落水頭與 P 彎管安裝(如右圖)。  
旋開B的止水栓。



## 使用說明

將龍頭把手開關扳向右方為開啟水源、左方為關閉水源、轉向上方為熱出水，中間為溫出、下方為冷出水。



## 日常定期保養

### (1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

### (2)

整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

